

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

OPERATING INSTRUCTIONS

1.- TOQUE LA PANTALLA PARA ACTIVAR EL SISTEMA

1.- TOUCH THE SCREEN TO ACTIVATE THE SYSTEM

2.- PULSE IDIOMA

2.- PRESS LANGUAGE

3.- PULSE "SIN TARJETA DE CLIENTE"

3.- PRESS "WITHOUT CUSTOMER CARD"

4.- PULSE CARBURANTE

4.- PRESS FUEL

5.- PULSE PAGAR

5.- CLICK TO PAY

"DEPOSITO LLENO" "TANK FULL"

6.-PULSE CON TARJETA (100€, SOLO COBRA LO LLENADO) CON BILLETES (DEVUELVE VALE, NO EFECTIVO)

6.- PRESS CARD (100€, PAY ONLY FILLED) WITH CASH (RETURNS COUPON, NON-CASH)

NO OLVIDE DEJAR LA MANGUERA EN SU ESTADO ACTUAL

DON'T FORGET TO LEAVE THE HOSE IN ITS CURRENT STATE

GRACIAS POR SU VISITA

THANK YOU FOR YOUR VISIT

RETIRE SU TICKET

IMPRESINDIBLE PARA CUALQUIER RECLAMACION

REMOVE YOUR TICKET, ESSENTIAL FOR ANY CLAIM

.....

SI NO HA PODIDO REPOSTAR

IF IT HAS NOT BEEN ABLE TO REFUEL

A.- EN TARJETA, SU BANCO NO LE REALIZARA NINGUN CARGO

A.- ON CARD, YOUR BANK NOT YOU CARRY OUT ANY CHARGE

B.- EN EFECTIVO REALICE UNA NUEVA OPERACIÓN, UTILICE EL TICKET VALE COMO MEDIO DE PAGO

UTILIZAR LA OPCION CANJEAR TICKET Y PASE EL CODIGO DE BARRAS POR EL LECTOR

B.- IN CASH PERFORMING A NEW OPERATION, USE THE TICKET COUPON AS PAYMENT

USE THE OPTION TO REDEEM TICKET AND PASS THE BARCODE READER

INCIDENTS TEL. 644.029.213